VAESSEN CREATIVE CUT EASY A5

Český praktický návod k použití

Cut Easy A5 je ruční vyřezávací a embosovací strojek pro papír, karton a další kreativní materiály. Je vhodný pro tenké i silné vyřezávací šablony včetně Sizzix Bigz.

Důležité: Jednotlivé desky a materiály tvoří tzv. sendvič. Vždy použijte správnou kombinaci podle typu šablony. Pokud je potřeba, lze sendvič protáhnout znovu.



Obrázkový přehled – vyřezávání a embosování

1. BĚŽNÉ TENKÉ VYŘEZÁVACÍ ŠABLONY

Vrstva	Odspodu nahoru
1	Platforma
2	Magnetická řezací deska C
3	Papír / karton / materiál
4	Vyřezávací šablona
5	Základní deska B

Vhodné pro běžné tenké šablony, například pro papír, karton a pěnové materiály.

2. VYŘEZÁVÁNÍ A EMBOSOVÁNÍ V JEDNOM – KROK 1: VYŘEZÁVÁNÍ

Vrstva	Odspodu nahoru
1	Platforma
2	Magnetická řezací deska C
3	Papír / materiál
4	Vyřezávací a embosovací šablona
5	Základní deska B

2. VYŘEZÁVÁNÍ A EMBOSOVÁNÍ V JEDNOM – KROK 2: EMBOSOVÁNÍ

Vrstva	Odspodu nahoru
1	Platforma

2	Magnetická řezací deska C
3	Silikonová podložka
4	Papír / materiál
5	Vyřezávací a embosovací šablona
6	Základní deska S

Druhá fáze vytvoří plastický reliéf a zvýrazní detaily.

3. SILNÉ ŠABLONY – SIZZIX BIGZ

Cut Easy A5 je vhodný také pro silné ocelové šablony, například Sizzix Bigz. Používá se jiná kombinace desek než u tenkých šablon.

Sendvič pro silné šablony

Vrstva	Odspodu nahoru
1	Magnetická řezací deska C
2	Materiál
3	Silná ocelová šablona (např. Bigz)
4	Základní deska S

Vhodné také pro karton, pěnu, korek, kůži, textil, filc, jutu, netkané materiály nebo magnetické fólie – vždy s odpovídající silnou ocelovou šablonou.

4. EMBOSOVACÍ KAPSY

Sendvič pro embosovací kapsu

Vrstva	Odspodu nahoru
1	Platforma
2	Embosovací kapsa s vloženým papírem / kartonem
3	Základní deska

Tip: Pokud si nejste jistí správnou kombinací, řiďte se návodem dodaným ke strojku a nejprve proveďte zkoušku na menším kousku materiálu.

5. KDYŽ ŠABLONA DOBŘE NEVYŘEZÁVÁ

- Zkontrolujte správnou kombinaci desek.
- Protáhněte sendvič ještě jednou.
- Podle situace přidejte jeden list papíru nebo kartonu pro zvýšení tlaku.
- Zkontrolujte opotřebení šablony.
- Šablony různých výrobců mohou mít různou tloušťku a vyžadovat úpravu sendviče.

Vaessen doporučuje nepoužívat šablony různých značek společně v jednom průchodu, protože jejich rozdílná tloušťka může způsobit potíže.

6. PÉČE O DESKY

Prohnutí desek je při používání běžné. Desky pravidelně otáčejte, nepoužívejte stále stejné místo a využívejte jejich plochu rovnoměrně. Po práci odstraňte zbytky materiálu.

Desky vyměňte při hlubokých rýhách, prasklinách, výrazném prohnutí nebo zhoršení výsledků. Řezací podložka se opotřebovává rychleji, protože má pouze jednu řezací stranu.

7. MATERIÁLY

Papír, karton, pěna, fólie, korek, kůže, textil, filc, juta, netkané materiály a magnetické fólie. U silnějších materiálů vždy použijte vhodnou silnou ocelovou šablonu.

Bezpečnost: Pokud při protahování cítíte neobvyklý odpor, práci přerušte a zkontrolujte správnost sestavy desek.

Zdroj: oficiální instrukce Vaessen Creative Cut Easy. Česká verze je praktickým překladem a zjednodušením pokynů výrobce pro zákaznice Papírady.

VIDEO NÁVOD

Vaessen Creative – Cut Easy: návod k použití

Video výrobce: YouTube – Vaessen Creative Cut Easy

Nebo naskenujte QR kód telefonem:

QR kód otevře přímo video s návodem výrobce.